



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węża ciepłego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew.taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO	
Projektant:				NOVE VILLOVE PRZY UL. TORUŃSKIEJ W GŁIWICACH	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	11.2018		Rysunek	Nr Rys.
				Przejście rur preizolowanych przez ściany	5
Inwestor			Adres obiektu		Skala
PEC- Gliwice Sp z o.o.			Gliwice Trynek: ul. Kilińskiego- Lotników - Torunska		